

Modeltek snc - Via Anna Frank, 3 Loc. Ponte Vettigano 42012 Campagnola Emilia (Reggio Emilia) Italy
tel. 0522 750000 - fax 0522 750069 - e-mail: info@modeltek.net - www.modeltek.net - p.iva 02003560352

cod. 008MDT00160910LC per BMW R 1200 GS LC



Note:

non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall'originale.

Scegliere il tipo di montaggio

- TIPO A - (INDICATORI DI DIREZIONE ORIGINALI)

- 1) Svitare e liberare il supporto targa originale.
- 2) Intercettare le connessioni degli indicatori di direzione e del fanale, quindi scollegarli.
- 3) Smontare dalla sede del supporto targa originale il fanale e gli indicatori di direzione, ricordandosi di utilizzare il telaio di attacco e rinforzo per gli indicatori di direzione e del fanale.
- 4) Fissare il telaio originale di supporto degli indicatori di direzione e del fanale, all'interno del nuovo supporto targa MODELTEK DESIGN.
- 5) Fissare gli indicatori di direzione originali negli appositi alloggiamenti.
- 6) Fissare il fanale originale.
- 7) Ricollegare le connessioni originali.
- 8) Fissare il nuovo supporto negli appositi attacchi con le viti originali.
- 9) Fissare la targa sul nuovo supporto MODELTEK DESIGN.
- 10) Regolare l'inclinazione a proprio piacimento tramite le viti "Z" poste a destra e a sinistra del supporto, quindi verificare prima dell'utilizzo, che le viti stesse **siano ben strette**.

- TIPO B - (INDICATORI DI DIREZIONE NON ORIGINALI)

- 1) Eseguire le operazioni descritte nel tipo di montaggio "A" fino al punto 4)
- 2) Fissare gli indicatori di direzione non originali negli appositi alloggiamenti.
- 3) Eseguire il collegamento dei nuovi indicatori di direzione.
- 4) Fissare il nuovo supporto negli appositi attacchi con le viti originali.
- 5) Fissare la targa sul nuovo supporto MODELTEK DESIGN.
- 6) Regolare l'inclinazione a proprio piacimento tramite le viti "Z" poste a destra e a sinistra del supporto, quindi verificare prima dell'utilizzo, che le viti stesse **siano ben strette**.